

Bridgemate II

Bridgemate Pro, som varit i drift ett antal år, har nu ersatts av en ny version, Bridgemate II, som har ett flertal utökade funktioner.



De nya Bridgemate-dosorna skiljer sig inte mycket från de gamla vare sig i utseende eller användande, men några skillnader finns det i funktionalitet:

- BM2 har fyra nya funktionsknappar, placerade under skärmen
- BM2 har en skärm med 4-10 rader medan den gamla hade 2 rader
- BM2 visar spelarnamn i början av ronden
- BM2 kortsitsar kan matas in efter första ronden
- BM2 kan visa 4 alternativt 6 resultat samtidigt
- BM2 visar antalet kvarvarande brickor att spela
- BM2 visar flyttschema
- BM2 spelarna kan ändra resultat under ronden
- BM2 har batteriindikator

Användning av dosorna i spel

Informationsfönstret i de nya dosorna är betydligt större än i de gamla, vilket ger en bättre överblick över inmatade värden.

I övrigt fungerar dosorna som de gamla, med undantag av att godkännande från Ö-V sker med den högra, nyttillkomna funktionstangenten. Ovanför denna står texten "Godkänn" i svart text.

Kortsitsar

Om man använder funktionen att mata in kortsitsar efter första ronden, ställs frågan: "Vill Du mata in kortsitsarna?". Man trycker OK och får frågan vilken bricka som avses. Sedan bricknumret angivits och bekräftats med OK får man upp en ny sida för inmatning av korten.

Den börjar med Nord's kort.

Lämpligen gör Nord inmatningen av hela sitsen.

Inmatning sker i färgordning spader, hjärter, ruter och klöver.

När spaderkortet matats in, trycker man OK, och pekaren flyttar sig till hjärter osv.

Antalet resterande kort för en hand anges i höger hörn och räknas ner till 0.

När Nord's kort matats in, flyttar den sig automatiskt till Öst, och när även dess kort matats in, till Syd.

Västs kort behöver inte matas in. Det blir automatiskt resterande.

Ingen dubbelinmatning kan ske, det håller systemet koll på.